


## Vedligeholdelsesanvisning

### Miljøstativ

- Alm. vedligeholdelse:** Stativet rengøres mindst 1 gang årligt m/vand evt. sæbevand og aftørres.
- Træbeklædning:** Lærketræ behandles med olie/fungicid (svampegift) eller anden form for træbeskyttelse for at modvirke udtørring. Trykimp. fyrretræ kræver ikke yderligere behandling end rengøring med vand. Begge træsorter kan evt. males med farve efter ønske. Sort er grundbehandlet med sort træbeskyttelse. For at bibeholde den sorte overflade skal træværket løbende vedligeholdes efter behov.
- Skruer:** Alle skruer efterspændes ca. 1 måned efter ibrugtagning. Herefter efterspændes ca. 1 gang årligt pga. træets varierende fugtighed.
- Galvaniseret låg:** Affejes jævnligt for nedfaldne pollen/blade, da bladene vil afgive brune skjolder. Bemærk galvaniserede dele tåler ikke syre, kunstgødning, vejsalt samt saltholdige væsker.
- Vigtigt !!!!!:** Stativet skal fastboltes på fast, lige underlag såsom beton/fliser eller træ, så evt. vridninger i stativet undgås.



Brovst Blikvarer A/S  
Hjejevej 10  
7480 Vildbjerg  
CVR Nr. 36731737

Bank: Spar Nord Herning  
Konto: 9873 4561612981  
IBAN: DK9798734561612981  
Swift: SPNODK22

+45 9823 1233  
info@brovstblikvarer.dk  
brovstblikvarer.dk